

Skimmer závesný univerzálny

Návod na montáž a použitie

Obsah balenia (Obr. A)

- 1) Hák pre bazény s nafukovacím golierom
- 2) Držiak skimmeru
- 3) Nastaviteľná tyč
- 4) Plavák
- 5) Madlo košíka skimmeru
- 6) Košík skimmeru
- 7) Klapka
- 8) Telo skimmeru
- 9) Adaptér
- 10) Hadica
- 11) Svorka
- 12) Skrutka
- 13) Podložka
- 14) Hák pre bazény s pevným rámom
- 15) Adaptér
- 16) Tesnenie



Bezpečnostné pokyny

Dôležité bezpečnostné predpisy. Prečítajte si a riadte sa všetkými týmito bezpečnostnými predpismi.

VAROVANIE: Aby ste zabránili nehodám, zakážete deťom akúkoľvek manipuláciu s týmto produktom, iba dospelé osoby smú vykonávať montáž a demontáž tohto produktu.

ODPORÚČANIE: Pred bazén zakryjete plachtou, produkt prosím vyberte z bazéna. Pred použitím prosím skontrolujte všetky komponenty. Pri zazimovaní výrobok aj s príslušenstvom skladujte na suchom mieste vo vnútorných priestoroch.



1. Najskôr zostavte držiak - podľa typu bazénu:
 - a. Pre bazény s nafukovacím golierom použite diely 1,2,3, obrázok 1.
 - b. Pre bazény s pevným rámom použite diely 2,3,14 - na hák 2 pripevnite podložku a skrutku 12,14, obrázok 1A.
2. K telu skimmeru pripevnite hadicu 10 (orezanú časť hadice), obrázok 2.
3. Pripevnite hadicu skimmera k priechodu stenou, použite príslušný adaptér 9 alebo 15, obrázok 3.
4. Pripojte celú zostavu konzoly ku skimmeru, obrázok 4.
5. Je nutné podržať svorku 11, pri zasunutí držiaka, obrázok 5. Skimmer musí byť ponorený vo vode 2-3 cm. Výšku možno upraviť stlačením svorky a posunutím držiaka.
6. Do tela skimmeru vložte košík a plavák skimmera, obrázok 6. Plavák musí plávať nad skimmerom vo vzdialenosti od 2,5 cm do 12,7 cm. Povrch skimmera musí byť vždy vo zvislej polohe tak, aby vršok plaváku bol rovnobežný s vodnou hladinou a skimmer tak mohol dobre zbierať nečistoty.
7. Filtračné zariadenie zostavte podľa užívateľského manuálu filtrácie, obrázok 7. Zapnite alebo zapojte do elektrickej zásuvky. Ak voda netečie do filtračného zariadenia, uistite sa, či je skimmer kolmý k vodnej hladine a ponorený pod vodou. Otvorte vzduchový ventil filtrácie, akonáhle začne voda vytekať, ventil zatvorte. Nikdy nenechávajte filtračné zariadenie bežať naprázdno. Motor by sa mohol prehriať a mohlo by dôjsť k poškodeniu.

Záručné podmienky

Skimmer bol vyrobený z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané neškodnými. Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov.

Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR. Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu ovplyvňujúce funkčnosť skimmeru. Po zakúpení skimmeru odporúčame, aby bola prekontrolovaná neporušenosť transportného obalu a skimmeru, či iného znehodnotenia.



V prípade akéhokoľvek poškodenie bezodkladne informujte predajcu. Odporúčame, aby pri zakúpení výrobku bola prekontrolovaná jeho kompletnosť. Ak vykazuje skimmer zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní a pre ktoré skimmer nemožno užívať, tak vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri zistení závady na jednotlivých častiach skimmeru reklamujte len vadnú časť s viditeľne označeným miestom poškodenia. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho uskladnenia, bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania, vady spôsobené mechanickým poškodením, chyby spôsobené vplyvom živelných síl, vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok, použitie iných než originálnych dielov, neoprávnený zásah do skimmera alebo jeho poškodeniu.



Chyby v tlači vyhradené

Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk



