

Technická data:

Rozsah měření: 0 – 500 g, (+/- 2 g)
 TARE-funkce, volící ukazovače g/oz, Suma-funkce
 Baterie: 2 Ks. AAA, není součástí balení
 Teplota provozu při: 0 – 40 °C

ON/OFF/TARE – Tlačítko:

K zapnutí přístroje držte váhu v rovnoměrné poloze a stiskněte tlačítko **ON/OFF/TARE**. Pokud je váha správně zapnuta, zobrazuje se na displeji 0,0. K vypnutí váhy stiskněte tlačítko **ON/OFF/TARE** přibližně na 3 sekundy. Pokud nestisknete žádné z tlačítek, váha se sama po 5ti minutách vypne.

TARE-funkce:

Pokud chcete určitý produkt vážít v nějaké nádobě, zvažte prvně nádobu samotnou. Poté stiskněte krátce tlačítko **ON/OFF/TARE**. LCD ukazatel ukáže opět 0,0 a poté můžete začít vážít určitý produkt i s nádobou.

Ukazatel hodnot g/oz

Stiskněte dlouze tlačítko **G/OZ**. Tímto můžete hodnoty vážení měnit.

Vážení se sčítáním hodnot

Po zapnutí váhy a zobrazení 0,0 na displeji stiskněte jednou tlačítko Σ . Nyní se zobrazí SU-0. Zvažte první předmět. Pokud se odvažované množství zobrazuje na displeji stabilně, stiskněte jednou tlačítko Σ a vyprázdněte lžici. Nyní se na displeji zobrazí SU-1 a můžete začít s vážením druhého předmětu. Pokud se i zde zobrazuje odvažované množství stabilně, stiskněte jednou tlačítko Σ a zobrazí se celková hmotnost. Nyní můžete znovu vyprázdnit lžici a začít odvažovat další předmět atd. Stisknutím tlačítka Σ na 2 sekundy se vážení se sčítáním hodnot zruší.

POZOR!

- Nepoužívejte váhu při vysokých teplotách a vlhkostech.
- Netlačte na lžici váhy. Nepoužívejte jako předmět k míchání nebo k jiným podobným úkonům.
- K přesnému měření produktu, udržujte váhu v rovnoměrné poloze.
- Pouze pro osobní domácí užití v úměrných dávkách.
- Váhu čistěte pomocí vlhké utěrky. Nepoužívejte žádné agresivní přípravky.
- Udržujte držadlo váhy v bezpečné vzdálenosti od tekutin. Vyhnete se tak poškození přístroje.
- Vyjměte baterie z přístroje, pokud již delší dobu váhu nepoužíváte. Vyhnete se tak poškození přístroje.
- Výkon baterie je vždy symbolem baterie ukázán na LCD displeji.
- Balení a přístroj udržujte v bezpečné vzdálenosti od dětí.



Likvidace Likvidace obalů: Obaly jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných materiálů a jsou tudíž vhodné k recyklaci. Lepenku a kartony dejte do starého papíru, fólie do plastu. Likvidace výrobku: Platí v rámci Evropské unie a v dalších evropských státech se systémy odděleného sběru odpadu. Výrobek zlikvidujte v souladu s ustanoveními a zákony platnými

v místě vašeho bydliště. Staré spotřebiče nepatří do domovního odpadu! Pokud již zařízení nelze dále používat, je každý spotřebitel ze zákona povinen odevzdat staré spotřebiče odděleně od domácího odpadu, např. do sběrný ve své obci/městské části. Tím je zajištěno, aby byl odpad správně recyklován a předešlo se negativním vlivům na životní prostředí. Proto jsou elektrické spotřebiče označeny zde zobrazeným symbolem.

CE prohlášení o shodě

EU prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání na adrese uvedené na konci tohoto návodu.

Záruční podmínky

V jednotlivých zemích platí tamější platná zákonná ustanovení týkající se záruky.