

Kartušová filtrace AQUALOON
3,5m³/hod




NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNOU MONTÁŽÍ, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Bezpečnostní doporučení

1. Maximální teplota kapaliny: 35°C
2. Před každým použitím se ujistěte, že je filtrace pevně ukotvena.
3. Tento výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dozor nebo instrukce týkající se bezpečného používání výrobku a porozuměli možnému nebezpečí.
4. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
5. Čerpadlo nesmí být používáno, pokud jsou lidé ve vodě. Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je šňůra poškozena, spotřebič by měl být vyřazen.
6. **VÝSTRAHA** Čerpadlo musí být napájeno přes zásuvku s proudovým chráničem (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30mA.
7. **VAROVÁNÍ** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se zapojit napájecí kabel mokřýma rukama, nebo pokud stojíte ve vodě.
8. **VAROVÁNÍ** Před každým použitím čerpadla se ujistěte, že jsou všechny svorky dotaženy a že všechny hadice jsou správně připojeny.
9. **VAROVÁNÍ** Nikdy neved'te síťový adaptér 230 V v blízkosti bazénu. Transformátory a síťová zásuvka by měly být vzdáleny 3,5 m od bazénu. Filtrační čerpadlo a napájecí adaptér nesmí být instalovány v zaplavených prostorách (kde není vhodná elektrická zásuvka).

POKYNY PRO INSTALACI

1. Sestavte bazén a napus'te ho vodou.
2. Jednotku filtračního čerpadla umístěte nejméně o 20 cm pod nejvyšší hladinu vody v bazénu.
3. Udržujte filtrační čerpadlo alespoň 60 cm od boční stěny bazénu.
4. Umístěte Aqualoon a spodní houbu do těla filtračního čerpadla pokud není osazeno.
5. Ujistěte se, že gumové těsnění komory filtru je umístěno v těsnicí drážce na horní straně filtračního čerpadla.
6. Kryt filtrační komory našroubujte rukou na horní část tělesa filtračního čerpadla.
7. Připojte hadice stejně jako je vyobrazeno na obrázku. Nezapomeňte použít hadicovou svorku.
8. Uvolněte odvzdušňovací šroub na krytu nádoby dokud nezačne vytékat voda. Jakmile začne voda vytékat, šroub opět zašroubujte. Nikdy nepracujte s čerpadlem bez zavodnění.
9. Zkontrolujte příslušné normy a požadavky pro elektronickou instalaci v místě vašeho bydliště. Připojte elektrický napájecí kabel do uzemněné zásuvky chráněné přerušovačem zemního spojení (GFCI). V případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře pro ověření a / nebo instalaci GFCI.



OPERATIVNÍ INSTRUKCE

1. Čerpadlo filtru musí pracovat ve svislé poloze.
2. Čerpadlo filtru musí být umístěno na úrovni země.
3. Aby byla zachována plná životnost čerpadla a aby byl bazén řádně filtrován, mělo by být čerpadlo spuštěno přibližně 4 až 6 hodin denně.
4. Přetížení může způsobit přehřátí a / nebo vyhoření motoru. Používejte dobrý úsudek na extrémně dlouhé doby filtrování a dbejte na to, aby filtrační zařízení neběželo nepřetržitě nepřiměřeně dlouhou dobu.

ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA

1. Aqualoon ve vaší filtraci by měl být vyčištěn přibližně jednou za měsíc.
2. Pravidelné čištění Aqualoon může zvýšit účinnost vašeho filtračního čerpadla a prodloužit jeho životnost před výměnou.
3. Při výměně Aqualoonu udržujte napájení odpojené.
4. Vyšroubujte odvzdušňovací ventil filtrace pro uvolnění tlaku.
5. Sejměte kryt filtru a gumové těsnění a poté vyjměte Aqualoon.
6. Vaše čisté (nebo nové) Aqualoon může být vloženo zpět do komory filtru a můžete se obrátit na instalační instrukce pro opětovné sestavení jednotky.

OBECNÁ ÚDRŽBA

1. Aby nedošlo k nebezpečnému nebo smrtelnému úrazu elektrickým proudem, vždy před údržbou odpojte zařízení od napájení.
2. Není třeba provádět žádnou pravidelnou mechanickou údržbu motorové části. (Nepokoušejte se motor čerpadla rozebrat).
3. Pokud je to nutné, očistěte vnější část čerpadla s jemným čisticím (neabrazivním) prostředkem a vodou.