

UMÍSTĚNÍ PROPOJOVACÍ HADICE MEZI ČERPADLEM A VENTILEM PÍSKOVÉ FILTRACE MAXI

PROPOJOVACÍ HADICE JE UMÍSTĚNA V SACÍM STŘEDU PÍSKOVÉ FILTRACE VIZ. FOTOPOSTUP NÍŽE

1) OTEVŘENÍ KRABICE



2) ODSTRANĚNÍ VÝPLNĚ



3) ODSTRANĚNÍ KRYTU PRO SYPÁNÍ PÍSKU



4) VYNDÁNÍ PROPOJOVACÍ HADICE

