

Vlastnosti:

Merici obsah: 0 – 50°C (32 – 122°F)

Tolerance: +/- 1°C (+/- 2°F)

Displej - znazorneni: 0,1°C (0,1°F)

Napeti: 1,5 Volt (1 x LR 44 baterie)

Napejeni: Solarni energii, pokud je intenzita svetla vyssi nez 150 LUX, provoz na baterii pokud je intenzita svetla nizsi nez 150 LUX.

Dva ovladaci prvky: „RESET“ a prepinani mezi C° a F°.

Zarizeni se po 2 minutach samo vypne.

Montazni kabel k teplomeru..

**POZOR:** Toto neni hracka. Uchovavejte mimo dosah deti. Vyjmete teplomer z bazenu, pokud v nem nekdo plave..

Pouziti:

Chcete-li jednotku zapnout. Stisknete tlacitko „RESET“, Teplota se sama zobrazi.

Stisknete tlacitko: „C°/F° - a vyberte jednotku, kterou chcete zobrazovat. Muzete prepinat mezi C° a F° tim, ze budete mackat tlacitko „C°/F° a tim jenotku menit..

Umistete teplomer do vody. Upevnete ke stene bazenu. Ujistete se, ze teplomer neprekazi skimeru a je mimo jeho dosah.

Teplomer ukazuje teplotu vody, jen kdyz je v ni umisten. Pokud se teplota na displeji nezobrazuje, vyndejte a zandejte teplomer z a do bazenu.

Pokud je intenzita svetla pod 150 LUX, teplomer se prepne do rezimu provozu na baterii a pote solarniho provozu. K uspore baterie se teplomer sam po dvou minutach vypne. Pokud chcete provoz teplomeru obnovit zmacknete „RESET“.

Vymena baterii:

Pokud displej teplomeru neukazuje jasne cisla, vymente baterii.

Pomoci sroubovaku uvolnete dva srouby.

Otevrete viko a vymente baterii.

Pred pouzitim ve vode se ujistete, ze je viko utesnene a srouby dostatecne dotazeny, aby se baterie nedostala do kontaktu s vodou.

**Pozor!**

**Ujistete se, ze je baterie vlozena spravne.**

**Nekombinujte stare a nove baterie.**

**Nenabijejte nenabijeci baterie. Vyjmete vybite baterie ze zarizeni.**

**Zarizeni nezkratujte.**

**Radne zlikvidujte baterii.**

**POZOR!**

**Ponorte teplomer pod vodu. Neupustte teplomer, mohlo by dojit k jeho poskozeni.**

**Netlacte na LCD Displej.**

**Za silneho slunecniho pocasi to muze zpusobit zarezy na povrchu teplomeru. Kdyz se teplomer ochladi, povrch se vrati do normalniho stavu.**

**ES prohlášení o shodě**

EU prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání na adrese uvedené na konci tohoto návodu.